

### PASSAGE DE TOIT COLLECTIF SURPRESSION 3CEP-CLV

#### DESSIN DE MONTAGE

- ▶ Lors de la pose du passage de toit l'élément CSI01TR permet l'inversion de la polarité des emboitements. Cet élément permet la transition entre le conduit intérieur et le conduit extérieur.
- ▶ Les éléments CSI01/CSI02 (avec polarités inversées), sont utilisés quand une cheminée doit être prolongée à l'extérieur du bâtiment; Nous pouvons ainsi se connecter correctement au terminal CSI20

